

Cigarette électronique de taille réelle Coffret Cig-Box

Accès à la page : <http://www.cigarette-e.fr/cigarette-electronique/cigarette-electronique-mini/cigarette-electronique-de-taille-reelle-cig-box.html>



Prix : 39,90€

Description rapide

La Cig-box est une boîte en métal de la forme d'un véritable paquet de cigarettes. Elle contient 1 mini cigarette électronique de taille réelle, 3 cartouches-filtres vides à remplir de e-liquide français, un chargeur USB. Nous vous fournissons un adaptateur secteur. Vous pouvez remplir ses cartouches de E-liquide 100% Français. Cette dernière a reçu 4 médailles d'or dans de grands salons internationaux des inventions.

Instructions d'utilisation:

Ouvrez la boîte en appuyant sur le bouton poussoir sur le côté de la Cig-box, le couvercle s'ouvre comme un paquet de cigarettes.

- 1- Dévisser la batterie en tenant le filtre cartouche de la main gauche et en tournant la batterie (partie blanche) vers soi.
- 2- Visser la batterie (partie blanche) sur le plug-chargeur USB.
- 3- Soit vous branchez le plug USB sur une prise USB d'ordinateur, soit vous branchez le plug USB sur l'adaptateur secteur puis vous branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale. La batterie se met alors en charge. L'embout de la batterie va rester rouge durant la charge, une fois chargée l'embout va s'éteindre.
- 4- Une fois chargée, retirez le plug USB ou bien l'adaptateur secteur de la prise murale, puis dévissez la batterie du plug USB.
- 5- Revissez la batterie sur l'atomiser (embout en métal qui se trouve sur la cartouche filtre que vous avez dévissé dans l'étape 1). **Ne vissez pas trop fort** les 2 parties, vous risquez de les bloquer ensemble et de ne plus pouvoir les redévisser!
- 6- Tirez sur le filtre assez fort en tenant la batterie dans la main droite. **Tirez sans tourner le filtre!** Sinon vous risquez de visser le filtre à la batterie trop fortement et ne plus pouvoir les dévisser. Tirez tout droit et fort.
- 7- Vous avez maintenant le filtre dans la main, détaché de la partie en métal. Ce filtre, lorsque vous ouvrez votre Cig-box la première fois n'est qu'un filtre de protection. Prenez donc 1 des 3 filtres exposés dans votre Cig-box.

LORS D'UNE PREMIERE UTILISATION DE CARTOUCHE-FILTRE: parties 8 à 14:

8- Prenez le trombone fourni dans votre Cig-box. Placez le filtre en le tenant de votre main gauche sur une table, la grosse ouverture du filtre posé sur la table. Tenez de 2 doigts le filtre sans serrer contre la table. De votre main droite, prenez le trombone et glissez sa pointe dans le petit trou du filtre et appuyez fort la pointe du trombone jusqu'à pousser la cartouche qui se trouve dans le filtre jusqu'au bout. **Ne serrez pas le filtre avec vos doigts** lors de cette opération, maintenez le juste légèrement contre la table, car cela empêche la cartouche de sortir facilement.

9- Une fois sortie, vous verrez au bout de la cartouche un petit capuchon, retirez-le et gardez-le, **ne le jetez pas**.

10- Remplissez de E-liquide Français la cartouche **aux 3/4**, pas au jusqu'en haut, laissez de l'air dedans...

11- Remettez le capuchon sur la cartouche, puis remettez la cartouche dans le filtre capuchon **tête en haut** ! Le capuchon doit être du côté visible. Appuyez sur le capuchon de la cartouche pour enfoncer celle-ci dans le filtre. Pressez avec 2 doigts sur le capuchon de la cartouche et sur le bas du filtre pour enfoncer la cartouche à raz du filtre.

12- Prenez la batterie qui est déjà vissée sur l'atomizer (petit bout métallique avec une pointe). Mettez une goutte de e-liquide dans la fente de la pointe de l'atomizer, puis en tenant la batterie de la main droite, placez cette pointe métallique contre le capuchon du filtre et poussez fort pour enfoncer l'atomizer dans la cartouche. La pointe métallique va percer la cartouche.

13- Lors de la première utilisation d'une cartouche-filtre, nous vous conseillons de la ressortir en tirant sur la batterie et le filtre (sans tourner, tirer droit) et la re-renter 3 fois de suite pour bien créer le trou dans la cartouche.

14- Mettez le filtre en bouche et aspirez comme une vraie cigarette.

LORSQU'UNE CARTOUCHE A DEJA ETE UTILISEE, VOUS POUVEZ LA REUTILISER PLUSIEURS FOIS: parties 15 à 18

15- Lorsque votre cartouche est vide, que la cigarette électronique ne fume plus et ou que la vapeur sent légèrement le brûlé, c'est que vous devez remplir à nouveau votre cartouche. Tirez alors sur la batterie dans la main droite et le filtre dans la main gauche. Séparez les parties sans tourner! Tirez droit.

16- Si vous avez un capuchon avec tête-seringue à embout d'aiguille plat pour vos e-liquides, glissez la tête-seringue dans le trou créé dans le capuchon de la cartouche par l'atomizer (voir étape 12), puis remplissez la cartouche sans qu'elle ne déborde. Si vous avez une seringue à embout d'aiguille plat pour vos e-liquides, remplissez également la cartouche en insérant l'aiguille dans le trou du capuchon de la cartouche et remplissez votre cartouche sans qu'elle ne déborde. Si vous n'avez aucun remplisseur-seringue, prenez alors le trombone et ressortez la cartouche tel décrit dans les étapes 8 à 12.

17- Ré-emboitez le filtre et la batterie ensemble en poussant tout droit les 2 parties (sans visser en même temps).

18- Mettez le filtre en bouche et aspirez comme une vraie cigarette.

Conseils:

- Si vous remplissez vos cartouches réutilisables à l'avance, conservez les dans votre Cig-box avec la tête de la cartouche en haut avant de glisser celle-ci dans votre poche, afin d'éviter que vos cartouches pré-perçées ne coulent dans votre Cig-box.

- Si lorsque vous aspirez cela sent une légère odeur de brûlé, remplissez votre cartouche de e-liquide et mettez une goutte de e-liquide dans la fente de l'atomiseur (pointe en métal qui perce la cartouche).

- Si lorsque vous aspirez et qu'il n'y a plus de fumée, soit votre cartouche est vide, soit votre batterie est presque déchargée. La batterie déchargée vous prévient grâce à l'embout lumineux rouge qui se met à clignoter lorsque vous aspirez.

www.cigarette-e.fr

© 2011 Cigarette-e. Tous droits réservés.

Toute reproduction est interdite.